

floor.

piso vinílico residencial e comercial
piso vinílico residencial e comercial
piso vinílico residencial e comercial

GUIA DE INSTALAÇÃO RODAPÉ DE POLIESTIRENO

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE RODAPÉS

Para encontrar a quantidade necessária de rodapés, basta calcular o perímetro da área de colocação e dividi-lo pelo comprimento da barra que é de 2850mm (recomendado acrescentar um percentual no total de peças encontradas para compensar cortes e possíveis perdas).

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Medidor de nível
Martelo ou marreta de borracha
Fita dupla face ou cola de contato

EMENDAS ENTRE BARRAS

Caso a parede tenha mais de 2.85m e seja necessário unir barras, corte as extremidades das barras em meia esquadria no ângulo de 45C e una as barras de maneira que uma cubra completamente a outra.

MÉTODO DE INSTALAÇÃO

Garantir que as superfícies estejam totalmente limpas, sem elevações e secas. Com as barras já refiladas (se necessário) e sem resíduos, aplique 2 cordões de cola, paralelos ao vinco central.

Se optar por instalação com fita dupla face, cole um pedaço de fita a cada 50 cm.

Coloque a barra na posição de instalação, precionando firmemente contra a parede. O processo também pode ser feito com marreta de borracha para garantir melhor fixação.


Não é necessário utilizar massa para finalização, pois o rodapé já garante acabamento perfeito além do espaço para fiação.

